


# Der 3-phasige Hybrid

SH5.0RT / SH6.0RT / SH8.0RT / SH10RT


**INSTALLATION & INBETRIEBNAHME  
MIT BATTERIE | LG | BYD**






# INSTALLATION & INBETRIEBNAHME MIT LG BATTERIE


## 1 BATTERIE ÖFFNEN




## 2 BATTERIE ANSCHLIESSEN




## 3 KABELPOLARITÄT ÜBERPRÜFEN




## 4 SUNCLIX ZUSAMMENBAUEN




## 5 WECHSELRICHTER VERBINDEN




## 6 KOMMUNIKATION HERSTELLEN



## 7 BATTERIE EINSCHALTEN




## 8 iSolarCloud ÖFFNEN






# INSTALLATION & INBETRIEBNAHME MIT BYD BATTERIE


## 1 BATTERIE ANSCHLIESSEN




## 2 ERDUNG VERBINDEN




## 3 KABELPOLARITÄT ÜBERPRÜFEN




## 4 SUNCLIX ZUSAMMENBAUEN




## 5 KOMMUNIKATION HERSTELLEN



## 6 BATTERIE EINSCHALTEN



## 7 BYD Be Connect EINRICHTEN



## 8 iSolarCloud ÖFFNEN

